

ILMANVAIHTO

Asunnossasi on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, joka ottaa raitista ilmaa ulkoa ja puhaltaa käytetyn ilman asunnosta pois. Ilmanvaihtokone sijaitsee kylpyhuoneen katossa.

Ilmanvaihtokoneessa on kaksi perustehoaluetta, joita ohjataan ilmanvaihtokoneen kyljessä olevasta ”Kotona/Poissa” -painikkeesta. Käytä ”Poissa” -asetusta mikäli olet asunnosta pidemmän ajan pois, tällöin ilmanvaihto ei pyöri turhan kovaan ja toimii energiatehokkaammin.

Ilmanvaihtokoneessa on lisäksi tehostustoiminto, joka kytkeytyy automaattisesti päälle kun asunnon liesituuletinta käytetään.

Liesituuletin itsessään suodattaa ruoan käryjä aktiivihiihisiuodattimen avulla. Tarkemmat ohjeet liesituulettimen käytöstä ja huollosta löytyy koneen käyttöohjeista.

Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto on vuokranantajan vastuulla. Huoltoliike vaihtaa suodattimet tyypillisesti kerran vuodessa.



LÄMMITYS

Huoneisto

Asunnossasi on vesikiertoinen lattialämmitys, jonka lämpötilaa voit säätää huoneen seinässä olevasta vääntönupista. Säästöalue on muutaman lämpötila-asteen. VOAS:n asuntojen lämpötilatavoite on 21 astetta.

Sääntönupin yläpuolella on asunnon lämpötila- ja ilmankosteusanturi, joka on yhdistettynä talon Ouman-merkkiseen rakennusautomaatiojärjestelmään. Automaatiojärjestelmä ohjaa mm. talon lämmitysverkostoa ja asukkaan ei tarvitse tehdä tähän liittyen mitään.



Kylpyhuone

Kylpyhuoneen lattialämmitys on sähkötoiminen. Lattialämmityksen tarkoituksena on pitää kylpyhuoneen rakenteet kuivana ja lattia miellyttävän lämpöisenä. Sopiva lämpötila lattialämmitykselle on noin 23-24 astetta.

Kylpyhuoneen ovi kannattaa pitää kiinni, jotta lattialämmitys ei lämmitä muuta asuntoa ja kuluta turhaan energiaa. Ollessasi pidempään asunnosta pois, kannattaa lämpötilaa laskea.

Lisätietoja lattialämmityksen käytöstä löydät käyttöohjeista.

