


KÖKSFLÄKT SAVO



- Knapp B – Ström på och av
- Knappar C, D och E – Väljer motorhastighet
- Knapp A – Ljus på och av

RENGÖRING AV KÖKSFLÄKTEN: Rengör minst varannan månad för att förebygga brandrisk.

RENGÖRING AV YTTERSIDAN: Använd en trasa fuktad med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel (för målade köksfläktar och kåpor). För köksfläktar eller kåpor av rostfritt stål, använd speciella rengöringsprodukter avsedda för detta ändamål.

RENGÖRING AV INSIDAN: Använd en trasa (eller pensel) fuktad med etanol. Använd inte slipande eller frätande produkter (t.ex. metallsvampar, hårda borstar, starka rengöringsmedel osv.).

RENGÖRING AV FETTFILTER (rekommenderad användningstid: 30 driftstimmar): Ta bort fettfiltret genom att trycka filtret låsspärr bakåt mot handtaget och dra ut filtret underifrån. Rengör för hand eller i diskmaskin med mildt rengöringsmedel. Om filtret rengörs i diskmaskin kan det blekna, men detta påverkar inte dess funktion.

BYTE AV KOLFILTER (rekommenderad användningstid: 120 driftstimmar): Kolfiltrets livslängd beror mycket på vilken typ av mat som lagats. Om du märker att filtreringsförmågan inte längre är tillräcklig bör filtret bytas ut redan innan den rekommenderade tiden på 120 timmar. Ett fettigt fettfilter förkortar livslängden på kolfiltret eftersom det börjar släppa igenom fett. Ta bort kolfiltret och ersätt det med ett nytt.

BYTE AV LAMPOR Apparaten är utrustad med två utbytbara LED-lampor (E14). Följ allmänna säkerhetsanvisningar när du byter lampa. Koppla bort apparaten från elnätet innan du börjar. Ta försiktigt bort lampskyddet med en liten skruvmejsel.

