

BRANDALARM

Din lägenhet är utrustad med ett brandalarm ansluten till elnätet och som också har batterier för att säkerställa funktionalitet. Öppna inte brandalarmet själv, eftersom detta kan leda till livsfarlig elstöt, personskada eller skador på enheten.

Dammsug dock brandalarmet regelbundet med en mjuk borste och torka försiktigt dess utsida med en lätt fuktad trasa för att hålla den ren och förhindra falsklarm.

När enheten är i bruk blinkar en röd indikatorlampa en gång per minut.

Testning – Brandvarnarens funktion kan testas genom att trycka på testknappen i mitten.

Pausfunktion – Larmet kan tystas med testknappen om det inte är en nödsituation eller ett falsklarm. Den röda indikatorlampan blinkar var 8:e sekund som en påminnelse om att varnaren är i pausläge och återgår till normal drift efter 10 minuter.

